


# SCHÉMA DE BRANCHEMENT EN RADIO UBIQUITI OU MIKROTIK

Doit être toujours en position ON



Doit être en position ON pour le WiFi



S'assurer que le voyant est allumé

Câble arrivant de la radio